APU-111524

Stereo Abhöreinheit

mit frontseitiger

Bedienung



Bedienungsanleitung



Ton- und Studiotechnik GmbH www.ts-online.com

D-41516 Grevenbroich Am Schellberg 18 Tel.: +49 2182 570 447 0 Fax: +49 2182 570 447 11

Bedienungsanleitung Version 1 Copyright © 2021 Ton- und Studiotechnik GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma Tonund Studiotechnik GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle technischen Angaben und Informationen in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Firma T&S sieht sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben in diesem Handbuch zurückgehen, übernommen werden können. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Hardware-Bezeichnungen in einigen Fällen auch eingetragene Warenzeichen sein können und als solche den entsprechenden patentrechtlichen Bestimmungen unterliegen.

Die Firma T&S behält sich das Recht vor, Änderungen an der Hardware und / oder Software des Systems jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Das Gerät entspricht den CE Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Vorwort					
2.	2. Ansichten APU-AMS24					
2	.1. Fror	ntansicht und Rückansicht	. 6			
3.	Konfigura	ation	. 7			
3	.1. ĂPU	J-AMS24 Konfigurationsseite	. 7			
	3.1.1.	System Information	. 7			
	312	Delay Settings	8			
	3121	Delay LinSync	8			
	3122	Delay Sneaker I /R	. 0			
	313	Key Assignment	. 0			
	3131	I FET TOP	. 0 8			
	2122		. 0			
	2122	. LEF I-DUI	. 0			
	2.1.2.2	MID-TOP	. 0			
	3.1.3.4	NID-BUI	. 9			
	3.1.3.5	. KIGHT-TOP	.9			
	3.1.3.6	. RIGHT-BOT	. 9			
	3.1.4.	Peak Mode	. 9			
	3.1.5.	Network Settings	. 9			
	3.1.5.1	. Einstellung IP-Adresse	. 9			
	3.1.5.2	Einstellung Gateway IP-Adresse	10			
	3.1.5.3	Einstellung Source Subnet Maske	10			
	3.1.5.4	. System Neustart	10			
	3.1.5.5	. Rücksetzen der Adressen über RS232	10			
	3.1.6.	Config Administration	11			
	3.1.6.1	Konfiguration von PC laden	11			
	3162	Konfiguration auf PC sneichern	11			
	317	System Refresh	11			
Δ	Bedienun	σ	12			
т.		Anwahl direkt	12			
	4.1.1.	Anwahl unckt	12			
	4.1.2.	Anwahl dar 8 Iranalizan Audiogualla	12			
	4.1.2.1	Anwahl der Stores Abhärguslis aus der Storeligen Audioguslis	12			
4	4.1.2.2	Anwahl der Stereo Abnorquelle aus der 8-kanaligen Audioquelle	12			
4	.2. Lau	Istarkeregelung	13			
	4.2.1.	Lautstärke LSP	13			
	4.2.2.	Balance BAL	13			
	4.2.3.	Lautstärke HP	13			
	4.2.4.	Lautstärke stumm schalten	13			
	4.2.5.	Lautstärke dimmen	13			
	4.2.6.	Lautsprecher stumm schalten	13			
4	.3. Mor	nitor-Funktionen	13			
	4.3.1.	Phasentausch	13			
	4.3.2.	Seitentausch	14			
	4.3.3.	Monobildung	14			
	4.3.4.	Ausspielen Links	14			
	4.3.5.	Ausspielen Rechts	14			
5	Blocksch	althild	15			
6	Technisch	ne Daten	15			
0. 7	Lieferum	fang	16			
,. 8	Sicherhei	tshinweise	16			
0. 0	Stealtarha	Jagungan	17			
У. О			17			
9	.1. Aud	Audio sin sin se di sitel un densles	17			
	9.1.1.	Audioeingange, digital und analog	1/			
	9.1.2.	Audioeingange AESid, digital	17			

A M \$ 2 4

9.1.3.	Audioausgänge, digital und analog	
9.1.4.	Videoein-/ausgang SDI, digital	
9.1.5.	GP Interface	
9.1.6.	Remoteanschluss CAN	
9.1.7.	Netzwerkanschluss 10/100	
9.1.8.	Schnittstelle System	
9.1.9.	Spannungsanschluss	
10. Anha	ing	
10.1. Ta	stenfunktionen	

1. VORWORT

Zunächst einmal möchten wir uns für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie uns mit dem Erwerb der *Audio Processing Unit APU- AMS24* entgegengebracht haben.

Die *Audio Processing Unit APU- AMS24* der Firma Ton- und Studiotechnik GmbH wurde speziell für den Einsatz in Schnitt-, Bearbeitungs- und Produktionsplätzen konzipiert, bei denen ein schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen den einzelnen Abhörquellen zur qualitativen Beurteilung des Audiosignals zum alltäglichen Arbeitsablauf gehört.

Die Abhöreinheit ist in einem kompakten 19", 1HE Gehäuse vergebaut und besitzt in der Grundbestückung acht digitale Stereo Eingänge (4x AES3 110 Ω ,4x AESid 75 Ω) sowie einen internen 3 GBit SDI Audio-Deembedder mit Zugriff auf alle 16 Audiospuren.

Optional lassen sich bis zu zwei analoge Eingangsmodule mit je zwei Stereo Line Audioeingängen und/oder ein digitaler 8-kanaliger ADAT Eingang bestücken.

Weitere Erweiterungsmöglichkeiten bestehen überdies durch den Einbau eines 16-kanaligen RAVENNA oder 4-kanaligen DANTE "Audio over IP" Moduls, um Audiosignale, die über eben dieses Netzwerkprotokoll angeboten werden, abzuhören.

Die Bedienung der *Audio Processing Unit APU- AMS24* erfolgt durch die 24 frontseitigen Tasten, wobei die Tastenbelegung über eine Webseite des internen Web Servers vorgenommen wird. Jedes verfügbare analoge wie digitale Stereosignal sowie jede Monitorfunktion kann jeder Taste beliebig zugeordnet werden.

Zur Signalbeurteilung stehen Funktionen wie Monobildung und Phasentausch, eine variable Eingangszuordnung auf die Ausgänge (LL/RR/RL), eine Lautstärkeregelung sowie Dim und Mute zur Verfügung. Ein Lautstärke- und Balancesteller sowie ein fronseitiger 6,3mm Klinken Kopfhörerausgang mit Regelung runden die Bedienelemente ab.

Zur Anpassung der Audiolaufzeiten (LipSync) an die Abhörumgebungen oder an ein Videobild lässt sich in eine einstellbare Audioverzögerung von 0 bis 170ms einschleifen.

Die Einstellungen der Audioverzögerungen sowie die Definition der Tastenbelegungen werden komfortabel mittels Web-Browser über eine LAN-Schnittstelle vorgenommen und in einem nicht flüchtigen Speicher der *Audio Processing Unit APU-AMS24* gesichert.

Jede *Audio Processing Unit* wurde vor Ihrer Auslieferung sorgfältig geprüft und getestet. Sollten Sie dennoch während der Installation oder Inbetriebnahme Fehler feststellen, so setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung, damit alle Mängel umgehend beseitigt werden.

T&S Ton- und Studiotechnik GmbH

A M S 2 4

2. ANSICHTEN APU-AMS24

2.1. Frontansicht und Rückansicht



- 24x Multifunktionstaste, frei definierbar
- 1x Lautstärke Pegelsteller
- 1x Balance Pegelsteller
- 1x Pegelsteller Kopfhörer mit 6,3mm Klinkenanschluss

\triangleright	Steuerung	1x	9pol. Sub-D Buchse SYSTEM für Servicezwecke
\triangleright	Audioeingänge	4x	BNC Buchse für digital AESid IN 14
		1x	15pol. Sub-D Buchse für digital AES3 IN 14
		2x	15pol. Sub-D Buchse für analog Audio IN 14 / IN 58 (OPTION)
>	Audio over IP	1x	RJ45 für das AoIP Modul (4-kanalig DANTE/ 16-kanalig RAVENNA) (OPTION)
\triangleright	Videoeingang	1x	BNC Buchse für digital Video 3GBit SDI IN
>	Audioausgänge	1x	15pol. Sub-D Stecker für analog OUT 14 (LSP L/R, Peak L/R)
		1x	15pol. Sub-D Stecker für digital AES3 OUT 14 (Peak1-8 oder Peak 1-4/LSP L/R /Peak L/R)
>	Videoausgang	1x	BNC Buchse für digital Video SDI "loop through" OUT
>	Steuerung LAN	1x	RJ45 zum Anschluss an ein 10/100MBit Netzwerk
>	Steuerung CAN	1x	RJ45 zum Anschluss einer externen Bedieneinheit
>	Steuerung GP I/O	1x	15pol. Sub-D Buchse für externe Steuerung/Signalisierung
۶	Netzanschluss	1 x	3pol. 100-240VAC, 50-60Hz mit 2pol. Sicherung 2AT, Erdanschluss

Anzahl der Anschlüsse kann gemäß Bestückung der APU-AMS24 variieren.

3. KONFIGURATION

- > Die komplette Konfiguration der *Audio Processing Unit APU- AMS24* erfolgt über Ethernet.
- Um auf die Konfigurationsseite zu gelangen muss die Audio Processing Unit mit einem Netzwerkkabel an ein 10/100Mbit Netzwerk anschlossen werden.
- Über die rückseitigen Leuchtdioden Link und 10/100 an der RJ45 Buchse wird eine erfolgreiche Netzwerksynchronisation angezeigt.

3.1. APU-AMS24 Konfigurationsseite

Mit einem Browser (Microsoft Internet Explorer) folgende Adresse aufrufen:

192.168.10.86

Version: Hardware:	SW V2.00 AV V1.7 b	by T y T&	"&S, German S	ly fro	om Feb 02 2	021				
Delay Setting										
LipSync	0 ms	~								
Speaker L/R	0.00 m	~	0.00 m	~						
Key Assignment										
LEFT - TOP	SDI-SP12	~	SDI-SP34	~	SDI-SP56	~	SDI-SP78	~	unused	~
LEFT - BOT	SDI-SP910	~	SDI-SP1112	~	SDI-SP1314	¥	SDI-SP1516	~	unused	*
MID - TOP	AES3-SP12	~	AES3-SP34	~	AES3-SP56	¥	AES3-SP78	~		
MID - BOT	AESid-SP12	4	AESid-SP34	¥	AESid-SP56	*	AESid-SP78	~		
RIGHT - TOP	MON-LL		MON-MONO	V	MON-RR	~				
RIGHT - BOT	MON-XI	~	MON-DIM	~	MON-MUTE	¥				
Peak Mode Digital OUT1-4				•4	-CHAN		08-	СНА	N	
Source IP-adress	192		168		010		085			
Gateway-adress	192		168		010		001			
Source subnet maske	255		255		255		000			
MAC adress: 00 50 C2 B	37 13 00				C	evio	cename: API	J-AM	1S24-TS-5	5 <mark>N20</mark> 0

Es folgt die Konfigurationsseite der Audio Processing Unit APU- AMS24

3.1.1. System Information

Die Konfigurationsseite der *Audio Processing Unit APU- AMS24* verfügt über einen Abschnitt, der auf einen Blick alle wichtigen Angaben zu dem vorliegenden Gerät, die Seriennummer sowie die Versionsangabe der Hardware und der Software mit Datum anzeigt.

3.1.2. Delay Settings

3.1.2.1. Delay LipSync

Das Delay *LipSync* (statische Audioverzögerung) dient zur Anpassung der Audiolaufzeiten an ein Videobild und wird permanent in alle Lautsprecherausgänge eingeschliffen.

- Über die Drop-Down Liste *LipSync* die gewünschte Verzögerung für die Lautsprecherausgänge auswählen. Der Auswahlbereich der Verzögerung beträgt 0ms bis 170ms in 10ms Schritten.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

3.1.2.2. Delay Speaker L/R

Das Delay *Speaker L/R* dient zur Anpassung der Audiolaufzeiten an die räumliche Verteilung der zwei Monitorlautsprecher Links und Rechts.

Über die Drop-Down Liste die gewünschte Verzögerung für jeden einzelnen Lautsprecherausgang auswählen.

Der Auswahlbereich der Verzögerung beträgt 0m bis 6m in 0.33m Schritten.

- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "*Apply*" zur *APU-AMS24* übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

3.1.3. Key Assignment

Jeder Taste der 24 frontseitigen Tasten kann einer Audioquelle oder einer Monitorfunktion zugeordnet werden.

3.1.3.1. LEFT-TOP

Abschnitt LEFT- TOP dient zur Programmierung der 5 Tasten in der linken oberen Reihe.

- ▶ Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.
- * Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

3.1.3.2. LEFT-BOT

Abschnitt LEFT- BOT dient zur Programmierung der 5 Tasten in der linken unteren Reihe.

- > Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

* Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

3.1.3.3. MID-TOP

Abschnitt MID- TOP dient zur Programmierung der 4 Tasten in der mittleren oberen Reihe.

- > Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.
- * Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

T&S

3.1.3.4. MID-BOT

Abschnitt LEFT- BOT dient zur Programmierung der 4 Tasten in der mittleren unteren Reihe.

- > Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

* Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

3.1.3.5. RIGHT-TOP

Abschnitt RIGHT - TOP dient zur Programmierung der 3 Tasten in der rechten oberen Reihe.

- ▶ Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

* Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

3.1.3.6. RIGHT-BOT

Abschnitt RIGHT- BOT dient zur Programmierung der 3 Tasten in der rechten unteren Reihe.

- ▶ Über die Drop-Down Liste die gewünschte Funktion* für jede einzelne Taste auswählen.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.
- * Alle verfügbaren Tastenfunktionen sind im Anhang beschrieben.

3.1.4. Peak Mode

Über die Einstellung des *Peak Mode* werden die Audiosignale der 8 digitalen Audioausgänge definiert.

- Gewünschten Modus für die digitalen Ausgänge anwählen:
 - 4-CHAN Je 4 gleichartige Audiosignale (Spur 1-4 oder Spur 1-8) werden auf den ersten vier digitalen Ausgängen ausgespielt. Der 5. und 6. Ausgang spielen das Monitorsignal LSP L/R und der 7. und 8. Ausgang das Messsignal PEAK L/R aus.
 - 8-CHAN Alle 8 gleichartigen Audiosignale werden auf den acht digitalen Ausgängen ausgespielt.
- > Änderungen vornehmen und mit dem Anwahlfeld "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden übernommen und sofort angezeigt.

3.1.5. Network Settings

Die *Audio Processing Unit APU-AMS24* wird firmenseitig mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Source IP-Adresse 192.168.10.85
- ◆ Gateway Adresse 192.168.10.1
- Subnet Maske 255.255.255.0

3.1.5.1. Einstellung IP-Adresse

- Eine gültige IP-Adresse eingeben, unter der das Gerät im Netzwerk angesprochen werden soll.
- > Änderungen/Einstellungen vornehmen und mit "*Apply*" zur *APU-AMS24* übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden sofort angezeigt aber erst nach einem Neustart übernommen.

T&S

3.1.5.2. Einstellung Gateway IP-Adresse

- Eine gültige Gateway IP-Adresse für das Gerät im Netzwerk eingeben.
- > Änderungen/Einstellungen vornehmen und mit "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden sofort angezeigt aber erst nach einem Neustart übernommen.

3.1.5.3. Einstellung Source Subnet Maske

- Eine gültige Source Subnet Maske für das Gerät im Netzwerk eingeben.
- > Änderungen/Einstellungen vornehmen und mit "Apply" zur APU-AMS24 übertragen.
- > Die neuen Einstellungen werden sofort angezeigt aber erst nach einem Neustart übernommen.

3.1.5.4. System Neustart

- Zur Übernahme der geänderten Adressen mittels Anwahlfeld "*Restart*" einen Neustart durchführen.
- Zur Kontrolle selbige Seite APU-AMS24 mit geänderter IP-Adresse in der Browser-Adressenleiste nochmals aufrufen.
- Sollte auf Grund fehlerhafter Eingaben keine Verbindung mehr zur APU-AMS24 über Netzwerk möglich sein, so können die Netzwerk-Einstellungen wie unter Abschnitt 3.1.5.4 zurückgesetzt werden.

3.1.5.5. Rücksetzen der Adressen über RS232

Sollten die Netzwerk-Adressen verstellt und somit kein Zugriff über das Ethernet mehr möglich sein, so lassen sich die Adressen über die rückseitige RS232 Schnittstelle *System* auf den firmenseitigen Auslieferungszustand zurücksetzen.

- Die Audio Processing Unit unter Verwendung eines 9poligen Kabels (1:1 Belegung) mit der seriellen Schnittstelle des Laptops/PCs verbinden.
- Terminal Programm (z.B. Hyper Terminal) aufrufen und Schnittstellenparameter der verwendeten Schnittstelle auf 115200 Baud, 8 Datenbits, kein Parity, 1 Stopbit und kein Handshake setzen.
- Buchstabenfolge *T&Si* über RS232 zur *Audio Processing Unit* senden.
- > Es erfolgt eine Systemausgabe der zurückgesetzten Adressen.
- > Nach erfolgreichem Rücksetzen die *Audio Processing Unit* neu starten.

A M S 2 4

3.1.6. Config Administration

Die *Audio Processing Unit* ermöglicht über die Seite "*Config Administration*" alle variablen Einstellungen zu Sicherungszwecken auf einen Computer und/oder komplette Einstellungen von einem Computer zur *APU-AMS24* zu übertragen.

> Auf der Homepage das Anwahlfeld "*Admin"* aufrufen.



Es folgt die Seite Config Administration der Audio Processing Unit APU-AMS24

3.1.6.1. Konfiguration von PC laden

- Unter dem Abschnitt "Transfer a configuration to APU-AMS24" das Anwahlfeld "Durchsuchen" betätigen und über die Betriebssystemmaske die gewünschte Konfiguration anwählen.
- > Das Laden über das Anwahlfeld "*Apply*" starten.
- Es folgt die Ausgabe einer Statusmeldung, mit "*Apply*" erfolgt der Rücksprung.

Nach dieser Aktion sollte das System immer über das Anwahlfeld "*Restart*" neu gestartet werden um zu gewährleisten, dass alle Einstellungen übernommen werden.



3.1.6.2. Konfiguration auf PC speichern

- Unter dem Abschnitt "*Transfer a configuration to the PC*" das Anwahlfeld "*Apply*" betätigen und über die Betriebssystemmasken das Speichern bestätigen und einen Zielspeicherort angeben.
- Der Dateiname wird standardmäßig als "APU-AMS24 cfg.dat" vorgegeben, kann aber beliebig geändert werden.

3.1.7. System Refresh

Über das Anwahlfeld "*Refresh"* wird die Menüseite ohne Übernahme von Änderungen neu aufgebaut.

AM\$24

4. BEDIENUNG

Vorab einige Konventionen zur Schreibweise der Bedienung:

- Wenn im Folgenden von einer aktiven Taste gesprochen wird, so bedeutet dies, dass die zugehörige Leuchtdiode in der Taste angeschaltet ist und somit die aktive Funktion signalisiert.
- Viele Tastenfunktionen lösen sich selbst ab, d.h. ein einmaliges Drücken aktiviert, ein erneutes Drücken löscht die Funktion (im folgenden Togglefunktion genannt).

4.1.1. Anwahl direkt

Funktion:Anwahl einer Stereo Quelle auf die Lautsprecher.Bedienung:Taste mit entsprechender Tastenfunktion* für eine Stereo Abhörquelle wählen.Anmerkung:*Folgende Tastenfunktionen schalten eine Stereoquelle direkt auf die Lautsprecher:AES3-SP12..AES3-SP78 für die vier digitalen Audioeingänge AES3-IN1..4AESid-SP12..AESid-SP78 für die vier digitalen Audioeingänge AESid-IN1..4ANA-SP12..ANA-SP78 für die acht analogen Audioeingänge ANA-IN1..8SDI-SP12..SDI-SP1516 für die digitalen Audioeingänge SDI-INAoIP-SP12..AoIP-SP1516 für die Audioeingänge AoIP-INAlle o.g. Tasten sind selbst und gegenseitig ablösend.

4.1.2. Anwahl indirekt

4.1.2.1. Anwahl der 8-kanaligen Audioquelle

Funktion: Anwahl einer 8-kanaligen Abhörquelle.

Bedienung:Taste mit entsprechender Tastenfunktion* für eine 8-kanalige Abhörquelle wählen.Anmerkung:*Folgende Tastenfunktionen schalten eine Stereoquelle direkt auf die Lautsprecher:AES3 1-8 für die vier digitalen Stereo Audioeingänge AES3-IN1..4AESid 1-8 für die vier digitalen Audioeingänge AESid-IN1..4ANA 1-8 für die acht analogen Audioeingänge AESId-IN1..8SDI 1-8 für die digitalen Audioeingänge der SDI Gruppe 1+2SDI 9-16 für die digitalen Audioeingänge AoIP-IN 1..8AoIP-1-8 für die Audioeingänge AoIP-IN 9..16Alle o. g. Tasten sind selbst und gegenseitig ablösend.

4.1.2.2. Anwahl der Stereo Abhörquelle aus der 8-kanaligen Audioquelle

Funktion:	Anwahl einer Stereo Quelle.
Bedienung:	Taste SP12-KEY für Stereosignal Spur 1/2 drücken.
	Taste SP34-KEY für Stereosignal Spur 3/4 drücken.
	Taste SP56-KEY für Stereosignal Spur 5/6 drücken.
	Taste SP78-KEY für Stereosignal Spur 7/8 drücken.
Anmerkung:	Gemäß der angewählten Programmierung werden die entsprechenden Audiosignale
	auf den zwei Lautsprecherwegen ausgegeben.
	Alle o.g. Tasten sind selbst und gegenseitig ablösend.

4.2. Lautstärkeregelung

4.2.1. Lautstärke LSP

Funktion:Einstellen der Abhörlautstärke der beiden Monitorausgänge LSP L/R.Bedienung:Potentiometer Volume in die gewünschte Stellung drehen.Anmerkung:Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen, bis
die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

4.2.2. Balance BAL

Funktion: Einstellen der Balance für den linken und rechten Lautsprecher.
 Bedienung: Regler Balance nach links/rechts drehen, bis die gewünschte Balance erreicht ist.
 Anmerkung: Am linken Anschlag ist der linke Monitorausgang stumm, in der Mittenposition sind beide Ausgänge eingeschaltet (0dB NORM POSITION) und am rechten Anschlag ist der rechte Monitorausgang stumm.

4.2.3. Lautstärke HP

Funktion:Einstellen der Abhörlautstärke der beiden Kopfhörerausgänge HP L/R.Bedienung:Potentiometer HP für in die gewünschte Stellung drehen.Anmerkung:Beim Einstellen langsam vom linken Anschlag (OFF) im Uhrzeigersinn drehen, bis
die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

4.2.4. Lautstärke stumm schalten

Funktion:Stummschalten der Abhörlautstärke.Bedienung:Taste MON-MUTE drücken.Anmerkung:Ein erneutes Drücken stellt die ursprüngliche Lautstärke wieder her.
Die Funktion MON-MUTE lässt sich auch über einen externen Steuerungseingang
aktivieren und kann dann auch nur über diesen deaktiviert werden.

4.2.5. Lautstärke dimmen

Funktion:Abschwächen der Abhörlautstärke um 20dB..Bedienung:Taste MON-DIM drückenAnmerkung:Ein erneutes Drücken stellt die ursprüngliche Lautstärke wieder her.
Die Funktion MON-DIM lässt sich auch über einen externen Steuerungseingang
aktivieren und kann dann auch nur über diesen deaktiviert werden.

4.2.6. Lautsprecher stumm schalten

Funktion:Ein- bzw. Ausschalten einzelner Lautsprecher.Bedienung:Taste MON-L oder MON-R drücken.Anmerkung:Eine beleuchtete Taste signalisiert einen eingeschalteten Lautsprecherweg.

4.3. Monitor-Funktionen

4.3.1. Phasentausch

Funktion:Drehen der Phase des Signals auf dem linken Lautsprecherweg um 180°.Bedienung:Taste MON-XI drücken.Anmerkung:Eine beleuchtete Taste MON-XI signalisiert einen aktiven Phasentausch.
Ein erneutes Drücken der Taste MON-XI nimmt den Phasentausch zurück.

T&S

A M \$ 2 4

4.3.2. Seitentausch

Funktion:	Seitenverkehrtes Ausspielen der Abhörsignale.			
Bedienung:	Taste <i>MON-RL</i> drücken.			
Anmerkung:	Eine beleuchtete Taste <i>MON-RL</i> signalisiert einen aktiven Seitentausch.			
_	Ein erneutes Drücken der Taste MON-RL nimmt die Funktion zurück.			

4.3.3. Monobildung

Funktion:	Ausspielen des Abhörsignals in Mono.
Bedienung:	Taste <i>MON-MO</i> drücken.
Anmerkung:	Eine beleuchtete Taste MON-MO signalisiert eine aktive Monobildung.
-	Ein erneutes Drücken der Taste MON-MO nimmt die Funktion zurück.

4.3.4. Ausspielen Links

Funktion:	Ausspielen des linken Kanals auf beide Lautsprecherwege.
Bedienung:	Taste <i>MON-LL</i> drücken.
Anmerkung:	Eine beleuchtete Taste MON-LL signalisiert die Ausspielung des linken Kanals
_	auf beide Lautsprecherwege.
	Ein erneutes Drücken der Taste MON-LL nimmt die Funktion zurück.

4.3.5. Ausspielen Rechts

Funktion:Ausspielen des rechten Kanals auf beide Lautsprecherwege.Bedienung:Taste MON-LL drücken.Anmerkung:Eine beleuchtete Taste MON-RR signalisiert die Ausspielung des rechten Kanals
auf beide Lautsprecherwege.
Ein erneutes Drücken der Taste MON-LRR nimmt die Funktion zurück.

5. BLOCKSCHALTBILD



6. TECHNISCHE DATEN

♦ Abmessungen	19" 1HE, 483 x 44 x 300mm
♦ Gewicht	< 3.0 kg
 Spannungsversorgung 	100-230Vac, 50/60Hz
◆ Leistungsaufnahme	< 35 VA
 Signalverarbeitung 	28 Bit
Samplefrequenz	48 kHz
• Digitale Ein-/Ausgänge	AES/EBU
• Eingangscheinwiderstand	75 Ohm (AESid) / 110 Ohm (AES3)
Ausgangscheinwiderstand	110 Ohm
• Eingangsfrequenzbereich	32 kHz bis 96 kHz
 Auflösung Analog Wandler 	24 Bit
 Nennein-/ausgangspegel 	+ 6 dBu = - 9 dBFS
• Max. Ein-/Ausgangspegel	+ 15 dBu = 0 dBFS
 Video Signal Typ 	Serial digital video SMPTE424M, 292M, 359M, Multi-Standard operation from 270Mbit/s to 3Gbit/s
• Eingangswiderstand	75 Ohm
◆ Kabellänge	250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1,5 Gbit/s, 80m @ 3 Gbit/s
◆ Optischer Ein-/Ausgang	Fiber Optic I/O, LC/PC Connection singlemode
♦ Netzwerk	Ethernet, 10/100 MBit
◆ RS232	115.200kBaud 8n1, none Handshake
◆ CAN	100 KBit
Änderungen vorbehalten	

7. LIEFERUMFANG

- Audio Processing Unit APU-AMS24 incl. Netzkabel (1.5m)
- Bedienungsanleitung

Bitte untersuchen Sie die Geräte und das Zubehör sofort nach dem Auspacken auf

Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät oder beschädigtes Zubehör darf keinesfalls an das Stromnetz angeschlossen werden.

Im Schadensfall kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, halten Sie alle Komponenten der *Audio Processing Unit APU-AMS24* geschlossen. Das Öffnen und Reparieren der Geräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Ein Gerät, welches mechanisch beschädigt oder in das Flüssigkeit eingedrungen ist, darf nicht ans Stromnetz angeschlossen werden. Bei angeschlossenen Geräten bitte sofort Netzstecker ziehen.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss überprüft werden, ob die Stromanschlusswerte der Geräte (Spannung, Netzfrequenz) mit dem Netz übereinstimmen.

9. STECKERBELEGUNGEN

9.1. Audioeinheit APU-AMS24



9.1.1. Audioeingänge, digital und analog

15pol. Sub-D	AES3	ANALOG	ANALOG
female	IN 14	IN 14	IN 58
Pin 1	AES3-IN-1 (s)	ANA-IN-1 (s)	ANA-IN-5 (s)
Pin 9	AES3-IN-1 (a)	ANA-IN-1 (a)	ANA-IN-5 (a)
Pin 2	AES3-IN-1 (b)	ANA-IN-1 (b)	ANA-IN-5 (b)
Pin 10	AES3-IN-2 (s)	ANA-IN-2 (s)	ANA-IN-6 (s)
Pin 3	AES3-IN-2 (a)	ANA-IN-2 (a)	ANA-IN-6 (a)
Pin 11	AES3-IN-2 (b)	ANA-IN-2 (b)	ANA-IN-6 (b)
Pin 4			
Pin 12			
Pin 5			
Pin 13	AES3-IN-3 (a)	ANA-IN-3 (a)	ANA-IN-7 (a)
Pin 6	AES3-IN-3 (b)	ANA-IN-3 (b)	ANA-IN-7 (b)
Pin 14	AES3-IN-3 (s)	ANA-IN-3 (s)	ANA-IN-7 (s)
Pin 7	AES3-IN-4 (a)	ANA-IN-4 (a)	ANA-IN-8 (a)
Pin 15	AES3-IN-4 (b)	ANA-IN-4 (b)	ANA-IN-8 (b)
Pin 8	AES3-IN-4 (s)	ANA-IN-4 (s)	ANA-IN-8 (s)

9.1.2. Audioeingänge AESid, digital

BNC	AESid IN 1	AESid IN 2	AESid IN 3	AESid IN 4
Pin 1	AESid-IN-1	AESid-IN-2	AESid-IN-3	AESid-IN-4
Pin 2	Schirm	Schirm	Schirm	Schirm

9.1.3. Audioausgänge, digital und analog

15pol. Sub-D	DIGITAL	ANALOG
male	OUT 14	OUT 14
Pin 1	PEAK Input 1/2 / Spur 1/2 / 5/6 (s)	LSP LEFT (s)
Pin 9	PEAK Input 1/2 / Spur 1/2 / 5/6 (a)	LSP LEFT (a)
Pin 2	PEAK Input 1/2 / Spur 1/2 / 5/6 (b)	LSP LEFT (b)
Pin 10	PEAK Input 3/4 / Spur 3/4 / 7/8 (s)	LSP RIGHT (s)
Pin 3	PEAK Input 3/4 / Spur 3/4 / 7/8 (a)	LSP RIGHT (a)
Pin 11	PEAK Input 3/4 / Spur 3/4 / 7/8 (b)	LSP RIGHT (b)
Pin 4		
Pin 12		
Pin 5		
Pin 13	PEAK Input 5/6 / LSP L/R (a)	PEAK LEFT (a)
Pin 6	PEAK Input 5/6 / LSP L/R (b)	PEAK LEFT (b)
Pin 14	PEAK Input 5/6 / LSP L/R (s)	PEAK LEFT (s)
Pin 7	PEAK Input 7/8 / Peak L/R (a)	PEAK RIGHT (a)
Pin 15	PEAK Input 7/8 / Peak L/R (b)	PEAK RIGHT (b)
Pin 8	PEAK Input 7/8 / Peak L/R (s)	PEAK RIGHT (s)

9.1.4. Videoein-/ausgang SDI, digital

BNC	SDI	SDI	SDI	SDI
Pin 1	3GBit SDI-1 IN	3GBit SDI-1 OUT	3GBit SDI-2 IN	3GBit SDI-2 OUT
Pin 2	Schirm	Schirm	Schirm	Schirm

9.1.5. GP Interface

15pol.	Sub-D	GP I/O	Bemerkung
fen	nale		
Pin 1		Ground	
	Pin 9	Ground	
Pin 2		Extern Power	Typ. +24Vdc, intern +12Vdc vorgespannt
	Pin 10	Extern Power	Typ. +24Vdc, intern +12Vdc vorgespannt
Pin 3		Output 1	Monitor Dim
	Pin 11	Input 1	Extern Monitor Dim
Pin 4		Output 2	Monitor Mute
	Pin 12	Input 2	Extern Monitor Mute
Pin 5		Output 3	unused
	Pin 13	Input 3	unused
Pin 6		Input 4	unused
	Pin 14	Input 5	unused
Pin 7		Input 6	unused
	Pin 15	Input 7	unused
Pin 8		Input 8	unused

> Alle GPIs TTL Input low active, alle Outputs Open Collector 24Vdc 20mA.

9.1.6. Remoteanschluss CAN

<i>RJ45</i>	CAN
Pin 1	
Pin 2	
Pin 3	Extern Reset
Pin 4	Ground
Pin 5	CAN high
Pin 6	CAN low
Pin 7	HP L/R (a)
Pin 8	HP L/R (b)

9.1.7. Netzwerkanschluss 10/100

<i>RJ45</i>	LAN
	10/100
Pin 1	TX (+)
Pin 2	TX (-)
Pin 3	RX (+)
Pin 4	RX (-)
Pin 5	CHS GROUND
Pin 6	CHS GROUND
Pin 7	CHS GROUND
Pin 8	CHS GROUND
LED grün	10/100 MBit Indikator.
LED rot	Link Indikator.

9.1.8. Schnittstelle System

9pol. Sub-D	In-/Output
male	<i>RS232</i>
Pin 1	
Pin 6	
Pin 2	RxD
Pin 7	Verbunden mit Pin 8
Pin 3	TxD
Pin 8	Verbunden mit Pin 7
Pin 4	
Pin 9	
Pin 5	Ground

Für Havariebedienung, Softwareupdates und Inbetriebnahme.

9.1.9. Spannungsanschluss

3pol. Netz male	Power Supply
Pin 1	L
Pin 2	Ν
Pin 3	PE

> 100-230VAC, 50/60Hz / Sicherung 2x 2AMT

10. ANHANG

10.1. Tastenfunktionen

AESid 1-8	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang AESid-IN 1-4
AES3 1-8	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang AES3-IN 1-4
ANA 1-8	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang ANA-IN 1-8
SDI 1-8	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang SDI Grn 1+2
SDI 9-16	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang SDI Grp 3+4
AoIP 1-8	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang AoIP-IN 1-8
$A_{OIP} Q_{-16}$	Anwahl 8-kanaliger Audioeingang AoIP-IN 9-16
A011 7-10	Anwani o-kananger Audoeingang Aon -ny 5-10
SP12-KEY	Anwahl Spur 1+2 der angewählten 8-kanaligen Audioeingänge
SP34-KEY	Anwahl Spur 3+4 der angewählten 8-kanaligen Audioeingänge
SP56-KEY	Anwahl Spur 5+6 der angewählten 8-kanaligen Audioeingänge
SP78-KEY	Anwahl Spur 7+8 der angewählten 8-kanaligen Audioeingänge
51 / 0-112 1	Anwahi oput 770 der angewähten 6-kanangen Audioemgange
AESid-SP12	Anwahl Audioeingang AESid-IN-1
AESid-SP34	Anwahl Audioeingang AESid-IN-2
AESid-SP56	Anwahl Audioeingang AESid-IN-3
AFSid-SP78	Anwahl Audioeingang AFSid-IN-4
TESIG SI 70	Thiwani Tualoonigang Tubla ny T
AES3-SP12	Anwahl Audioeingang AES3-IN-1
AES3-SP34	Anwahl Audioeingang AES3-IN-2
AES3-SP56	Anwahl Audioeingang AES3-IN-3
AES3-SP78	Anwahl Audioeingang AES3-IN-4
ANA-SP12	Anwahl Audioeingang ANA –IN 1+2
ANA-SP34	Anwahl Audioeingang ANA –IN 3+4
ANA-SP56	Anwahl Audioeingang ANA –IN 5+6
ANA-SP78	Anwahl Audioeingang ANA –IN 7+8
SDI-SP12	Anwahl Audioeingang SDI Spur 1+2
SDI-SP34	Anwahl Audioeingang SDI Spur 3+4
SDI-SP56	Anwahl Audioeingang SDI Spur 5+6
SDI-SP78	Anwahl Audioeingang SDI Spur 7+8
SDI-SP910	Anwahl Audioeingang SDI Spur 9+10
SDI-SP1112	Anwahl Audioeingang SDI Spur 11+12
SDI-SP1314	Anwahl Audioeingang SDI Spur 13+14
SDI-SP1516	Anwahl Audioeingang SDI Spur 15+16
AoIP-SP12	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 1+2
AoIP-SP34	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 3+4
AoIP-SP56	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 5+6
AoIP-SP78	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 7+8
AoIP-SP910	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 9+10
AoIP-SP1112	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 11+12
AoIP-SP1314	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 13+14
AoIP-SP1516	Anwahl Audioeingang AoIP Spur 15+16
MONIVI	A much Dhagantaugah
MON-ÅI	Anwani Phasentausch
MUN-KL	Anwani Seitentausch

A M \$ 2 4

MON-MONO	Anwahl Monobildung
MON-LL	Anwahl linker Kanal auf beide Lautsprecher
MON-RR	Anwahl rechter Kanal auf beide Lautsprecher
MON-MONO	Anwahl Monobildung
MON-DIM	Anwahl 20dB Dämpfung aller Lautsprecher
MON-MUTE	Anwahl Stummschaltung aller Lautsprecher
MON-LMUTE	Anwahl Stummschaltung für Lautsprecher Links
MON-RMUTE	Anwahl Stummschaltung für Lautsprecher Rechts
TF_1kHz	Anwahl 1kHz Testfrequenz, -18dBFS
REBOOT	Anwahl Neustart der Abhöreinheit